

Liebe Keyboardspielerinnen/-spieler, liebe Leserinnen und Leser,

mit Ihrer PSR-SX920/720 Arranger Workstation besitzen Sie ein tolles Instrument, das stets weiterentwickelt wird. U.a. gibt es hierfür auch Software-Updates, die Sie von der Yamaha Webseite herunterladen können. Instrumente einer späteren Auslieferung haben die aktuelleren Software-Versionen bereits installiert. Hierdurch ergeben sich manchmal auch kleine Änderungen, die zum Zeitpunkt der Erscheinung dieses Praxisbuches noch nicht existierten. In diesem Beiblatt sind diese für Sie erläutert.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und tolle Erkenntnisse beim Erarbeiten der Workshops.

Manni Pichler und Roman Sterzik

## **Workshop 5.3 Der Joystick + Assignable**


### **Seite30**

Die Werte des Joysticks werden in der Grundeinstellung nicht im Bildschirm angezeigt. Um dies sichtbar zu machen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Drücken Sie die taste DIRECT ACCESS und bewegen anschließend den Joystick.



2. Tippen Sie auf „Menu“...



3. ... und anschließend auf "Joystick „Pop-up“, so dass dieser Eintrag auf „On“ steht.



4. Verlassen Sie das Menü mit der Taste EXIT.



## Seite 35

Die Zeit, in dem das Pop-up-Fenster sichtbar bleibt wird ab der Software-Version 1.11 ausschließlich in MENU – Menu2 – Utility – Touch Screen/Display – 2/2 – Pop-up Display Time eingestellt.

Durch Drücken der Registration Memory Taste 2 der Bank „Workshop“ sind die ASSIGNABLE-Tasten wieder mit Articulation1 und Articulation2 belegt.